

# WiFi Button

Installationsanleitung  
Manuel d'installation (au verso)

Installation manual (2nd leaflet)  
Istruzioni d'installazione (dépliant di 2pg)



myStrom AG  
Alte Tiefenastrasse 6  
3050 Bern / Switzerland  
www.mystrom.ch

## Quick-Start

### myStrom App downloaden



### App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

### WiFi Button hinzufügen

Tippen Sie im Anschluss auf das «+» Icon um Ihren neuen WiFi Button hinzuzufügen.

### Fertig

## Knopf, LED, Modi, Reset

### Knopfdruck

Der WiFi Button unterstützt 3 frei programmierbare Druck-Muster.

Kurz gedrückt halten (ca. 1/2 Sekunde)

Lang gedrückt halten (ca. 2 Sekunden)

2x kurz hintereinander drücken (innert 2 Sekunden)

### LED

OFF	WiFi Button inaktiv / ohne Strom
Weiss / blinkt alle 15 Sekunden	WLAN Verbindungs-Modus (WPS) für 2 Minuten nach Reset
Blinkt weiss/rot	Manueller WLAN Verbindungs-Modus
Blinkt 10x weiss	Reset erfolgreich
Blinkt 3x grün	WLAN Verbindung erfolgreich
Blinkt 3x rot	WLAN Verbindung nicht erfolgreich

### Verbindungs-Modus

WPS	Während 2 Minuten – wenn nicht mit einem WLAN verbunden oder nach Reset
Manuell	Nach 2 Sekunden Knopfdruck während WPS Modus

### Reset

**Knopf 10 Sekunden drücken > blinkt weiss/rot > loslassen > innerhalb von 5 Sekunden nochmals 1x drücken > Blinkt 10x weiss** – Setzt den WiFi Button auf seine Werkseinstellungen zurück. Verbindung zu WLAN Netzwerk geht verloren.

## Aufladen / FAQ & Support

### Integrierter Akku aufladen

Der WiFi Button hat einen integrierten Akku. Dieser kann via USB-Port/USB-Ladegerät aufgeladen werden.

Entfernen Sie zum Aufladen den Gummiring, stecken das USB Kabel am WiFi Button und an einem beliebigen USB-Port/Ladegerät ein.

### Was tun, wenn der WiFi Button nicht funktioniert?

Bringen Sie den WiFi Button testweise in den Raum, in dem sich der DSL-Router oder Access-Point befindet. Falls der WiFi Button dann einwandfrei funktioniert, liegt die Ursache mit grosser Wahrscheinlichkeit am zu schwachen WLAN-Signal am Installationsort. In diesem Fall kann die Installation eines WLAN-Repeater (separat erhältlich) helfen, die Reichweite des WLAN-Signals zu erweitern.

Falls der WiFi Button nach diesem Test immer noch nicht funktioniert, führen Sie bitte ein Reset durch und verbinden sie erneut mit dem WLAN.

### Weitere Hilfestellungen

[www.mystrom.ch/de/help/faq](http://www.mystrom.ch/de/help/faq)

### Persönlicher Support

Bitte Kontaktformular nutzen  
[www.mystrom.ch/de/help/contacts](http://www.mystrom.ch/de/help/contacts)